Installera SDR#

- \rightarrow Ladda ner och packa upp SDR# (sdrsharp-x86.zip)
- → Kör installations script (install-rtlsdr.bat) i commandotolken (CMD)
- Starta CMD (Högerklicka, välj 'Kör som administratör')
- Gå till den uppackade SDR# katalogen (i mitt fall: cd C:\Radio_Software\SDR\sdrsharp-x86)



Resultat: Drivrutiner / uppdateringar laddas ner och packas upp (Ovanstående procedur kräver internet uppkoppling)

Koppla in din RTL.SDR mottagare i en USB port på datorn. I enhetshanteraren syns mottagaren som 'Bulk-In, Interface' eller liknande



→ Kör 'zadig.exe' (högerklicka, välj 'Kör som administratör') (zadig.exe ligger i den katalog som du körde install scriptet från)

Zadig	Investment No.	
Device Options Help		
Driver USB ID WCID ²	WinUSB (v6.1.7600.16385)	Edit More Information WinUSB (libusb) libusb-win32 libusbK WinUSB (Microsoft)
Checking for Zadig updates		Zadig 2.3.701

→ Klicka 'Install WCID Driver'

Dax att testa SDR# → Dubbelklicka på filen 'SDRSharp.exe' (Skapa ev. en genväg på skrivborder)

→ Välj 'Source' → 'RTL.SDR USB' - Klicka på 'Play' symbolen, ställ in en känd frekvens för att kontrollera att SDR# fungerar.



Installera DSDplus + DSD GUI plugin

Ladda ner och packa upp DSD+ - Den är delad på två filer: DSDPlus1p101.zip DSDPlusDLLs.zip

DSD+ är en CLI applikation (DOS), den anropas från SDR# via DSD GUI plugin, mera om detta i config beskrivningen för DSD GUI plugin längre ner på sidan.

Kopiera in dom uppackade filerna till SDR# mappen. (*Mappen där SDRSharp.exe ligger, i mitt fall: cd C:\Radio_Software\SDR\sdrsharp-x86*)

Nu är det dax att lägga in DSD GUI plugin för att kunna styra / configurera DSD+ inifrån SDR#

Packa upp DSD GUI plugin paketet, öppna filen 'MagicLine.txt' och följ instruktionen.

Slutligen behöver vi även ett sätt att styra om ljudet internt, från SDR# till DSD+ och sedan vidare ut till std. ut-ljudenhet. Jag använder 'VBCABLE_Driver_Pack43'.

Ladda hem och packa upp 'VBCABLE_Driver_Pack43.zip' - Kör installationen som administratör. Starta om datorn när installationen är klar.



Config

Starta SDR# \rightarrow I fliken 'Audio', ändra output till [Windows directSound]CABLE input (VB-Audio virtual cable) - Ljudet styrs nu ut från SDR# och kan nu styras tillbaka intent till SDS+ i nästa steg.

Gå till fliken'DSD Interface' ändra 'Audio device' till [Windows directSound]CABLE input (VB-Audio virtual cable) \rightarrow Klicka sedan på knappen 'Configure'

▼ DSD Interface *					
Enable aux audio output					
Mute this frequency Open list					
Audio device					
[Windows DirectSound] CABLE Input (* 🔻					
Output level					
· · · · · · · · · · · ·					
Use buffer 📕 Lost buffers 1					
DSD					
Start DSD Configure					

Fig. Fliken 'DSD Interface'

Config, forts ...

Configure DSD	Configure DSD
Configure DSD Input/output Decoder options DSD path (click to edit) C:\Radio_Software\SDR\DSDPlus1p101\DSDPlus.exe Input/Output Input audio device Qutput audio device DSD output volume (0=auto)	Configure DSD input/output Decoder options Decoder options Auto detect DMR/MotoTRBO D-Star P25 Phase 1 NXDN4800 X2-TDMA NXDN9600 ProVoice Optimize for PSK modulation Invert signal polarity (X2-TDMA or dPMR)
Audio recorder Record audio output to file (.wav or .mp3 or NUL for none) NUL Create new file every minutes (0 - not create) MP3 average bitrate kbps (8 - 32) Additional options Frame information verbosity (0 - 4) 2	Unvoiced speech quality 3 Advanced decoder options Rolloff filter (0=auto) 0 Hotspot size (0=auto) 0 Scaling factor 0 Damping level 0 Viewport size 20
Auxiliary options wsl10.10 -wss200.300 -wsp100 -wel50.50 -w Create command line -v2 -O NUL -I0 -i2 -o1 -g0 -u3 -dr0 -dh0 -ds64 -dd10 -dv20 -M15 -fr Default Ok	Create command line -O NUL -I0 -M15 -v2 i1 -o2 -g0 -u3 -dr0 -dh0 -ds64 -dd10 -dv20 fa Default Ok

Klicka på sökvägen överst och bläddra fram sökvägen / markera filen 'DSDPlus.exe' (*Tala om för SDR# var DSDplus ligger*)

 \rightarrow Välj rätt IN / UT enhets nummer.

(Tips om det blir fel: när DSDplus startas så visas valbara enheter)

- → Klicka på fliken 'Decoder options', välj vad du vill avkoda eller välj 'Auto detect'
- → Klicka på 'Create command line' så skapas tillägg till DSDplus start kommando.



Så är det dax att testa, lyssnar här på min egen DMR hotspot på 433.425MHz

🕗 DSD+ Event Log	SDR# v1.0.0.1664 - RTL-SDR (USB)	
DSD+ Event Log 12:26:19 Group call; TG=2403 RID=2403130 12s 12:26:19 4 radio records saved; 0 aliases 12:26:20 12:26:20 Private call; Tgt=4476242 Src=2115908 12:26:21 12:26:21 Private call; Tgt=4170242 Src=2115908 12:26:22 12:26:22 Group call; Tg=3145728 12:26:23 12:26:23 Private call; Tgt=4110004 Src=3158833 12:26:23 12:26:25 Group call; Tg=3145728 12:26:26 12:26:26 Private call; Tgt=3145728 12:26:26 12:26:27 Private call; Tgt=4110004 Src=3158833 12:26:27 12:26:28 Private call; Tgt=4110004 Src=3158833 12:26:28 12:26:28 Private call; Tgt=3145728 12:26:30 12:26:30 Group call; Tg=3145728 12:26:30 12:26:31 Private call; Tgt=3145728 12:26:33 12:26:32 Private call; Tgt=3145728 12:26:33 12:26:33 Private call; Tgt=3145728 12:26:33 12:26:33 Private call; Tgt=2110004 Src=3158833 12:26:33 12:26:33 Private call; Tgt=21004 Src=2115908 <t< th=""><th>Sorr ≠ v1.00.1664 - RTL-SDR (USB) → H1 Display → Audio Noise Reduction * → IF Noise Reduction * → Baseband Noise Blanker * → Demodulator Noise Blanker * → Demodulator Noise Blanker * → Recording * → Signal Diagnostics * → DSD Interface * → DSD Interface *</th><th>Zoom Zoom 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2</th></t<>	Sorr ≠ v1.00.1664 - RTL-SDR (USB) → H1 Display → Audio Noise Reduction * → IF Noise Reduction * → Baseband Noise Blanker * → Demodulator Noise Blanker * → Demodulator Noise Blanker * → Recording * → Signal Diagnostics * → DSD Interface * → DSD Interface *	Zoom Zoom 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2
12:27:47 Group call: TG-2403 RD-2403100 5s 12:27:48 Group call: TG-349251 RD-5590001 2s 12:27:48 Group call: TG-3145728 1s T D5D+	Construction C	Range 433.476 M Gffset
🖲 C 📋 O 🙆 🔗 🔗	SV .	12:27 12:27 2018-04-20

På bilden ovan ser man att att är igång och fungerande. Följande fönster finns att tillgå

🖉 DSD+ Event Log		DSD+	S/S=4800 F		
22:18:00 Private call; Tgt=4874606 2s		DMD MC UCO			
22:18:02 Group call; TG=5459254 RID=5724506	1s	+DUR NO UCA			·
22:18:03 Group call; TG=2406 RID=2406090 1s		+DMD MC LICE			
22:18:04 Private call; Tgt=4874606 1s		ADMD MC LLCC			
22:18:05 Group call; TG=5459254 RID=5724506	2s		DCC=2	TLC	
22:18:07 Private call; Tgt=4874606			DCC=2	TLC	
22:18:07 Group call; TG=2406 RID=2406090 1s		+DMR MS DATA	DCC=2	TLC	
22:18:09 Private call; Tgt=4874606 2s			200 2	100	
22:18:11 Group call; TG=5459254 RID=5724506	1s	Sunc:+DMR			
22:18:17 Group call; TG=2406 RID=2406193 1s		+DMR CACH ERR s1	ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:18 Group call; TG=5456182 RID=4410188	Set 1 - Contract of the Contra	Sync:+DMR			
22:18:18 Private call; Tgt=4476242 Src=2115908	1s.	+DMR CACH ERR s1	ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:20 Group call; TG=2406 RID=2406193		Sync:+DMR			
22:18:21 Group call; TG=5456182 RID=4410188	1. March 1.	+ĎMR CACH ERR sl	ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:21 Private call; Tgt=4476242 Src=2115908	1s	Sync:+DMR			
22:18:23 Group call; TG=2406 RID=2406193 1s		+DMR CACH ERR s1	.ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:24 Private call; Tgt=4476242 Src=2115908	15	Sync:+DMR			
22:18:26 Private call; Tgt=3342336		+DMR CACH ERR s1	.ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:26 Group call; TG=2406 RID=2406193 2s	1	Sync:+DMR		22 2020	
22:18:26 Group call; TG=5456182 RID=4410188	1997	+DMR CACH ERR s1	.ot1	BS DATA	DCC=2
22:18:27 Private call; Tgt=4476242 Src=2115908	15	Sync:+DMR	NOO 0	n	
22:18:28 Private call; Tgt=3342330		+DMR MS DATA	DCC=Z	Voice Hai	
22:18:29 Group call; TG=5456182 RID=4410188	1	+DHR MS DHIH	DCC=2	Voice Hdi	
22.10.30 Private call, TgL=44/0242 SIC=2115908	15		քեն=2	voice Hai	*
22.18.31 Group cail, 10=2406 RID=2406193					
DMR DCC:2					





DSD / DMR Kanal aktivitet

DSD+ Datafönster (ljudström)



Grafisk bild av ljudIN

Ref:

https://www.rtl-sdr.com/ https://www.dsdplus.com/ https://wiki.radioreference.com/index.php/DSDPlus http://www.rtl-sdr.ru/page/novyj-plagin-1 https://www.vb-audio.com/ https://www.youtube.com/watch?v=Je2WUfYY0xI

RTL.SDR homepage DSDplus page DSDplus wiki DSD GUI Plugin VB-Audio page DSD Video tutorial

Hostname: pi-star

Pi-Star: 3.4.9 / Dashboard: 20180401

Pi-Star Digital Voice Dashboard for SM2YER

Dashboard | Admin | Configuration

Koden Brobled Gateway Activity									
D-Star	DMR	Time (CEST)	Mode	Callsig	n Target	Src	Dur(s)	Loss	BER
YSE	P25	13:03:36 Apr 20th	DMR Slot 2	SM3DYE	TG 2406	Net	4.8	0%	0.0%
YSF2DMR	NXDN	12:38:08 Apr 20th	DMR Slot 2	SA6PLG	TG 2406	Net	1.2	25%	0.0%
		12:31:44 Apr 20th	DMR Slot 2	SM6YXY	TG 2406	Net	0.1	0%	0.0%
Networ	rk Status	12:27:48 Apr 20th	DMR Slot 2	SM3ULK	TG 2403	Net	13.8	0%	0.5%
D-Star Ne	DMR Net	12:26:53 Apr 20th	DMR Slot 2	SM3GDT	TG 2403	Net	53.0	0%	0.9%
YSE Net	P25 Net	12:18:12 Apr 20th	DMR Slot 2	SA3CNC	TG 2403	Net	7.7	0%	1.2%
YSE2DMR Ne	et NXDN Net	12:11:25 Apr 20th	DMR Slot 2	SA7PST	TG 2406	Net	1.2	0%	0.0%
Tnt	ternet	12:09:26 Apr 20th	DMR Slot 2	SM2YER	TG 2402	RF	8.6	0%	0.5%
		11:41:32 Apr 20th	DMR Slot 2	SM5YBE	TG 2402	Net	2.3	0%	0.0%
Dadi	io Info	11:41:00 Apr 20th	DMR Slot 2	SM2ECL	TG 2402	Net	30.1	1%	0.0%
Try	istening	11:34:00 Apr 20th	DMR Slot 2	SM6ZD0	TG 2406	Net	30.7	0%	0.5%
Ty 433	450000 MHz	11:33:42 Apr 20th	DMR Slot 2	SA6CKL	TG 2406	Net	4.4	25%	7.4%
Px 433	450000 MHz	11:25:20 Apr 20th	DMR Slot 2	SA6BWF	TG 2406	Net	0.5	0%	0.0%
EW MMDVM	HS·w1 0 1 2	11:22:08 Apr 20th	DMR Slot 2	SM6PWQ	TG 2406	Net	0.8	0%	0.0%
En HEIDVII		10:39:07 Apr 20th	DMR Slot 2	SM7 PHS	TG 2406	Net	1.2	0%	0.0%
DMD T	longator	09:44:38 Apr 20th	DMR Slot 2	SM4MWH	TG 2406	Net	0.5	0%	0.0%
DER I	2402054	09:43:07 Apr 20th	DMR Slot 2	SM7MUN	TG 2406	Net	3.7	6%	0.0%
DMR ID	2402034	09:36:30 Apr 20th	DMR Slot 2	SM6RDA	TG 2406	Net	1.2	0%	0.0%
DMR CC	4 diashlad	09:36:06 Apr 20th	DMR Slot 2	SM6YWJ	TG 2406	Net	22.8	0%	0.0%
T-51 T-60	enabled								
TG 2406	(not linked			Local RF Acti	ivity				
DMR	Master	Time (CEST)	Mode	Callsign	Target Src	Dur (s) BER	R	SSI
BM_Swe	eden 2401	12:09:26 Apr 20th	DMR Slot 2	SM2YER 1	IG 2402 RF	8.6	5 0.5%		
Pi-Star / Pi-Star Dashboard, © Andy Taylor (MWOMWZ) 2014-2018. ircDDBGateway Dashboard by Hans-J. Barthen (DLSDI), MMDVMDash developed by Kim Huebel (DG9VH), Need help? Click here for the Facebook Group or Click here to join the Support Forum									

Get your copy of Pi-Star from h

Skärmdump från hotspot GUI