

Beskrivning


Denna 'Audio-Jammer' generator kan användas för att störa / förhindra inspelning / avlyssning av känsliga samtal.

'Audio-Jammer' generatoren kan användas enskilt, eller som här tillsammans med en säkerhetsväska som en 'Noice-Box'



Färdig 'Audio-Jammer' generator, baksida / framsida


På ena sidan (Framsidan) sitter en 1,5" högtalare, två tryck-knappar och en 'LED' indikering. På den andra sidan (Baksidan) sitter en batteri-hållare med 3st AAA batterier, på batteri-hållaren sitter en ON/OFF knapp.



'Audio-Jammer' generator med säkerhetsväska = 'Noice-Box'


Användning

På följande skisser framgår placering av knappar, batterihållare och microSD kort.
Användning / Knapparnas funktion beskrivs i texten nedanför.



©2020 Göran Larsson

Figure 1: 'Audio-Jammer' generator framsida



©2020 Göran Larsson

Figure 2: 'Audio-Jammer' generator baksida

1. STARTA - Ställ batteri-hållarens 'ON/OFF' knapp i läge 'ON'.
2. Tryck en gång på 'NER' eller 'UPP' knapp - blå 'ON' LED tänds, bruset hörs i högtalaren.

Minska ljudnivå: Tryck och håll in 'NER' knappen i 2 sekunder**.

Öka ljudnivå: Tryck och håll in 'UPP' knappen i 2 sekunder**.

** I mp3 modulens beskrivning heter detta 'Longpress' - Ljudnivån är 50% varje gång 'Audio-Jammer' generatoren startar, för att sänka ljud nivå, håll in knapp 'NER' i mer än två sekunder, för att höja ljud nivå, håll in knapp 'UPP' i mer än två sekunder.

3. STOPPA - Ställ batteri-hållarens 'ON/OFF' knapp i läge 'OFF'.