

155 MHz 6 kanaler

(populärt för jakt, men risk för trängsel med hundpejlar och privatbåtar på samma kanaler)

155 MHz i Sverige, uppdelat på 6 kanaler, sändareffekt max. 5 W ERP. OBS! begränsat användningsområde för samordning och säkerhet vid "jordbruk. skogsbruk och jakt". Fast placerade basantennerna på hustak är inte tillåtet här eftersom räckvidden ska vara relativt kort. Den som behöver längre räckvidd med radion kan välja 31 MHz eller 69 MHz istället där yttre antenner på hustak är tillåtet.

På 155 MHz sänder också de tillåtna versionerna av hundpejlar (GPS-data från hundens halsband). Det hörs som ett regelbundet återkommande surrande ljud i jaktradion och kan verka störande på samtal via radion. Två av jakt-kanalerna på 155 MHz, 155.500 och 155.525 MHz, är dessutom samma som de nordiska fritidsbåtskanalerna L1 och L2 så det kan också höras båt-samtal. Vid trängselproblem på kanalerna rekommenderas byte till 31 MHz-apparater för samtal.

Frekvens (MHz)

- 155.425 – Jakt 1
- 155.475 – Jakt 2
- 155.500 – Jakt 3 (Även för marin radio, då kallad "L1")
- 155.525 – Jakt 4 (Även för marin radio, då kallad "L2")
- 156.000 – Jakt 5 (*Ej enbart för jakt, kanalen används generellt för: "landmobil trafik med bärbar radiosändare"*)
- 155.400 – Jakt 6
- 155.450 – Jakt 7

OBS Amerika-varianten av hundpejlar som sänder på andra frekvenser får inte användas i Europa eftersom de stör annan viktig radiokommunikation. Hundpejlar kan höras (och störa) flera mil bort om terrängförhållanden m.m. är gynnsamma.

Programmera Puxing PX-777

Växla mellan Text(Name) och kanal/frekvens läge = Håll [ENTER] + Starta apparaten

Lagra frekvens i minne (Kanalplats)

- ➔ Ställ apparaten i frekvensläge
- ➔ Mata in önskad frekvens med nummer tangenterna
- ➔ Spara med [MENU] ➔ [VFO/MR] (kanal nummer börjar att blinga)
- ➔ Vrid kanal ratten till önskad minneskanal
- ➔ Tryck slutligen på [VFO/MR] för att spara